



Monteringsanvisning for Fasadeprofiler fra ADAMS

Les nøye gjennom instruksjonene før montering!

1. Forberedelse og lagring:

- Oppbevar profilene innendørs på et tørt, jevnt underlag, unna direkte sollys før installasjon.
- Montering bør utføres ved en temperatur på 5-30°C.
- Standard lengde på profilene i vårt sortiment er 1,20 m eller 2 m.

2. Liming av fasadeprofiler:

- Lim fasadeprofilen til den forberedte overflaten (som tidligere er nivellert og rengjort) med en høyelastisk lim for liming av polystyrenskum, f.eks. Caparol 190.

Fordel limet jevnt på limflaten med en tannsparkel i et system lik limingen av

- fliser eller steintøy.
- Plasser profilen mot veggen mens du presser lett, flytt profilen vertikalt for å spre limet over hele limområdet og for å matche linjen til delene som skal limes.
- Profilene skal monteres med en avstand på 4-5 mm mellom hver profil.
- Forhindre at profilen beveger seg før limet er tørt ved å feste den til underlaget med eksempelvis spiker på et sted som er lett tilgjengelig for fylling (når limet har herdet, fjerner du spikrene og fyller hullene med sparkel).

3. Ekstra sikring:

- Sikre større profiler med plugg.

4. Fylling av sprekker:

- Etter montering skal gå ca 12 timer før man fyller fugen mellom profilene med en elastisk mørtel f.eks. Caparol 190 eller Caparol Cap-elast Risspachtel bruk en spatel eller fuktig børste for å fjerne eventuell overskuddsmasse. La det hele tørke i ca. 8-10 timer.

5. Sliping av profilfuger:

- Slip profilfugene med 40-60 korn sandpapir til en slett overflate oppnås. De forberedte veggprofilene er nå klare for påføring av primer og toppstrøk.

6. Kutting av profiler:

- Kutting kan gjøres med en kapp og gjærsag med steinblad for tørrkapping, diamant vannsag, eller håndholdt betongsag.